RAPUNZEL OF SWEDEN

INSTRUCTION MANUAL

ENGLISH

Rapunzel of Sweden Fusion Connector for keratin Extensions
Congratulations and thank you for choosing Rapunzel of Sweden Fusion Connector. Before using this product, please read the following instructions carefully and keep them for future reference.

1. Plug in the appliance, switch on the red button to "I".
2. Wait for 1-2 minutes for the temperature to rise to 200°C.
3. To turn off the appliance, switch off the red button to "O".
4. Always unplug the appliance immediately after using. Never leave unattended.

Use only on dry hair.
Please read the safety warnings in the warranty attached carefully.

The hair extension tool L-611 can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Cleaning and user maintenance shall not be undertaken by children unless supervised. Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance.

Warning electricity:
As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of electrocution

1. Never use the hair extension tool in the bathroom, shower, basin, bathtub or any other application where it could come into contact with water.
2. Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a bath, basin or sink.
3. Do not reach for the appliance if it has fallen into water.
4. Do not spray or apply wet styling aids directly onto the hair stylet. This appliance is only used on dry hair, not for any wet or damp hair.

5. Attached symbol ⚠ is referred to for number 1-4 in above warning text and is to be regarded as a warning symbol for this.

Warning Electricity
1. Only use with 100-240V~, 50-60Hz power supply.
2. The appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Never operate this appliance if it has a damaged power cord or plug, or if it is not working properly. If the power cord or plug is damaged, the product must be scrapped and recycled.
5. Keep the power cord away from heated surfaces.
Do not wrap the power cord around the appliance.
Do not hang the hair extension tool by the power cord.
6. Always unplug the hair extension tool immediately after using.
7. Do not use an extension power cord with this appliance.
8. Do not use a voltage inverter or generator with this appliance
9. Your hair extension tool product is a class **II** electrical appliance but should always be connected to an earth connection.
10. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
11. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
12. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair. If the cord itself is damaged, the product is to be scrapped & recycled.

Warning hot surfaces
The hair extension tool plates are hot for effective styling.
To reduce the risk of burns
1. NEVER touch the hot plates.

ENGLISH

2. If do not style, pls always lay the hair extension tool on a flat heat-resistant surface such as a styler heat mat.
3. When style is complete, always switch off the hair extension tool and unplug it from the power supply.
4. Wait for the hair extension tool has cooled before storing.
5. When the hair extension tool has cooled, fold the power cord in the same way as it was first delivered package.
Do not wind it around your hand or the body of the hair extension tool as this can lead to early failure of power cord.

Description
Ensure hair is completely dry before using the hair stylet.
1. Plug the hair extension tool into the power supply with showing "off"
2. Press the on/off switch to turn on, then you can adjust the temperature according to your requirements. Temperature up to 200 °C

User-maintenance instructions

Cleaning your hair stylet
1. Unplug the hair extension tool from the mains power supply.
2. Always allow the hair extension tool to cool before attempting to clean it.
3. Never immerse the appliance in water.
4. Wipe the outside of the stylet with a damp cloth.
Do not use sharp or abrasive detergents or corrosive products.

Storage
1. Always allow the hair extension tool to cool down before storing away.
2. When the hair extension tool has cooled down, fold the power cord in the same way as it was first delivered in the package. Do not wrap the supply cord around the hair extension tool as this can strain the cord and cause premature supply cord failure.

Failure to operate
In the unlikely event that your product does not operate correctly, check that the mains and mains power supply are switched on, and that power is available. For UK plugs, please ensure that the fitted fuse is intact and functioning; if it is not replace it with an identically rated British Standard Fuse. If in doubt or for further advice please contact an approved distributor or contact professional customer services for further advice.

Manufacturer's guarantee

All our electrical products are individually tested before leaving the factory. However, in the unlikely event of the product proving defective due to faulty workmanship or materials, then, at its sole discretion, we will repair or replace the product at no charge with an identical or equivalent product within two years from the original date of purchase.

Recyling and disposal

Your hair extension tool is classified as electrical or electronic equipment* and must not be disposed of with other household waste. Dispose of this product at your local recycling centre for free or at the retailer use for your product, please dispose of it according you your local authority's recycling procedure. For more information contact your local authority.

Your hair extension tool should be disposed of in accordance with the WEEE directive (Waste Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) which ensures that products are recycled using the best available methods and practices to minimize any potential damage to the environment. For more information, contact your local authority or retailer.
Or visit www.rapunzelofsweden.com

DANSK

Rapunzel of Sweden varmetang (connector) til keratinekstensions
Til tykke og tæk, fordi du har valgt Rapunzel of Sweden varmetang (connector). Far du taget produktet i brug, så læs den følgende brugsanvisning grundigt og gem den til senere brug.

1. Tilslut apparatet og sæt den røde knap på "I".
2. Vent 1-2 minutter, så temperaturen stiger til 200 °C
3. For at slukke apparatet, skal du sætte den røde knap til "O".
4. Tag altid apparatet ud af stikkontakten straks efter brug. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn.

Må kun bruges på tørt hår.
Sørg for at læse sikkerhedsadvarslerne i den vedlagte garanti omhyggeligt.

Varmetangen (connector) L-611 må ikke bruges af børn under 8 år eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring eller viden, medmindre de er blevet givet tilsyn eller instruktioner om, hvorledes apparatet skal betjenes på en sikker måde og forstår de risikoer, der er forbundet hermed. Børn skal ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn, børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Advarsel: Elektricitet
Som med de fleste elektriske apparater er de elektriske dele strømførende, selv når kontakten er slukket. For at reducere risikoen for stød må du ikke

1. Bruge varmetangen i badeværelset, i brusebad, badekar eller andre steder, hvor den kommer i kontakt med vand.
2. Anbringe eller opbevare apparatet, hvor det kan falde ned i eller blive trukket ned i badekar, håndvask eller køkkenvask.
3. Rør ikke ud efter apparatet, hvis det er faldet ned i vand.
4. Du må ikke sprøjte eller påføre våde stylingprodukter direkte på hårstyleren. Apparatet må kun bruges på tørt hår, ikke på hverken våd eller fugtigt hår.

5. Det vedhæftede symbol ⚠ henviser til nr.1-4 i ovenstående advarselstekst og skal betragtes som et advarselssymbol for dette.

Advarsel: Elektricitet
1.Må kun bruges med 100-240v~, 50-60Hz strømforsyning.
2. Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det er tilsluttet kontakten.
3. Brug ikke dette apparat, hvis det har en beskadiget ledning eller stik, eller hvis det ikke fungerer korrekt.
4.Hvis ledning eller stik er beskadiget, skal produktet skrottes og genbruges.
5.Hold ledningen væk fra opvarmede overflader.
Ledningen må ikke vikles rundt om apparatet.
Hæng ikke varmetangen op i ledningen.
6.Tag altid ledningen til varmetangen ud af stikket straks efter brug.
7.Brug ikke en forlængerledning til dette produkt.
8.Brug ikke en spændingsomformer eller generator med dette apparat.
9.Din varmetang er et elektrisk apparat klasse **II**, men skal altid tilsluttes jordforbindelse.
10.For yderligere beskyttelse tilrådes det at installere en fejlstrømsafbryder (RCD) med en nominel driftsstrømstyrke på ikke mere end 30 mA i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset. Spørg din installatør.
11.Brug kun dette apparat til det påtænkte formål, som er beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af producenten.
12.Anvend ikke dette apparat, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er blevet tabt, beskadiget eller har været tabt i vand. Returnér apparatet til et servicecenter for undersøgelse og reparation. Hvis ledningen beskadiges, skal produktet skrottes og genbruges.

Advarsel: Varme overflader
Pladerne på varmetangen er meget varme for at kunne style effektivt.
For at reducere risikoen for forbrændinger skal du
1. ALDRIG berøre varme pladerne.
2. Når du ikke styler, så læg varmetangen på en flad, varmebestandig overflade som f.eks. en styler-varmemåtte.
3. Når du er færdig med stylingen, skal du altid slukke for varmetangen og tage stikket ud af stikkontakten.
4. Vent til varmetangen er afkølet, før du lægger den på plads.

DANSK

5. Når varmetangen er afkølet, foldes ledningen på samme måde, som den blev leveret på i emballagen. Ledningen må ikke vikles rundt om din hånd eller selve varmetangen, da det kan føre til tidlig svigt af ledningen.

Betjening
Sørg for, at håret er fuldstændig tørt, før du bruger hårstyleren.
1. Sæt for at varmetangen viser "off", før du sætter den i stikkontaktstikken.
2.Tryk på on/off-knap for at tænde og så kan du justere temperaturen, så som passer til dig. Temperaturen er 200 °C.

Brugervejledning om vedligeholdelse

Rengøring af hårstyleren
1.Tag varmetangen ud af stikkontakten.
2.Lad altid varmetangen afkøle, før du går i gang med at rengøre den.
3.Du må aldrig nedsænke apparatet i vand.
4.Aftør yderdelen af din stylet med en fugtig klud.
Brug ikke skarpe eller slibende rengøringsmidler eller ætsende produkter.

Opbevaring
1.Lad altid varmetangen afkøle, før du lægger den væk.
2.Når varmetangen er afkølet, foldes ledningen på samme måde, som den blev leveret på i emballagen. Du skal ikke vikle ledningen rundt om varmetangen, da dette kan overbelaste ledningen og forårsage for tidlig svigt i ledningen.

Funktionssvigt
Hvis det mod al forventning sker, at dit produkt ikke fungerer korrekt, så tjek at produkt og strømforsyning er tændt, og at der er strøm. For britiske stik skal du sikre dig, at den monterede sikring er intact og fungerer; hvis den ikke er det, skal du udskifte den med en sikring af samme type efter britisk standard. Hvis du er i tvivl eller ønsker yderligere råd, så kontakt en autoriseret forhandler eller kontakt en professionel kundeservice for at få yderligere vejledning.

Producentgarantí

Alle vores elektriske produkter er blevet testet individuelt, før de forlader fabrikken. Hvis det mod forventning skulle ske, at produktet viser sig at være defekt på grund af fejl i udførelse eller materialer, vil vi dog efter eget skøn reparere eller udskifte produktet uden betaling med et identisk eller tilsvarende produkt inden for to år fra den oprindelige købsdato.

Genbrug og bortskaffelse

Din varmetang er kategoriseret som 'elektrisk eller elektronisk udstyr'. Derfor må den ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald - eller efterfølgende, hvis det er udtjent. Hvis du ikke længere har brug for produktet, så sørg for at bortskaffe det i henhold til genbrugsprocedurer i din kommune. For yderligere oplysninger, så kontakt de lokale myndigheder.

Din varmetang skal bortskaffes i overensstemmelse med WEEE direktivet (Water Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC), der sikrer, at produkter bliver genbrugt ifølge de bedst mulige metoder og praksis for at minimere enhver potentiel skade på miljøet. For yderligere oplysninger, så kontakt de lokale myndigheder eller den forhandler, som du har købt produktet fra.

ESPAÑOL

Conector de fusión para extensiones de queratina Rapunzel of Sweden
Enhorabuena y gracias por elegir el Conector de fusión Rapunzel of Sweden. Antes de utilizar este producto, lee las siguientes instrucciones y consérvalas para futuras consultas.

1.Enchufa el aparato y pon el botón rojo en la posición **I**.
2. Espera 1 o 2 minutos hasta que la temperatura alcance los 200 °C.
3.Para apagar el aparato, pon el botón rojo en la posición O.
4. Desenchufa siempre el aparato inmediatamente después de usarlo.
No lo dejes nunca sin supervisión.

Utilízalo solo con el cabello seco.
Lee atentamente las advertencias de seguridad de la garantía adjunta.

El accesorio para extensiones de cabello L-611 es apto para niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se supervise su uso o se les haya enseñado a utilizar el aparato de forma segura y que entiendan los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario no deben hacerlas niños sin supervisión. Las tareas de limpieza y mantenimiento del usuario no deben hacerlas niños, a menos que estén supervisados. Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

Advertencias de electricidad:
Como ocurre con la mayoría de aparatos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente incluso cuando el interruptor está apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:

1.No utilices nunca el accesorio para extensiones de cabello en el baño, en la ducha, en el lavabo ni en ningún otro lugar donde pueda entrar en contacto con agua.
2.No colocques ni guardes el aparato en lugares donde pueda caer en una bañera, lavabo o fregadero.
3.No coges el aparato si ha caído en agua.
4.No pulverices ni apliques productos de peluquería humedos directamente sobre el moldeador. Este aparato solo se puede usar en cabello seco, no mojado ni húmedo.

5.El símbolo ⚠ hace referencia a los puntos 1-4 del texto de advertencia anterior y debe interpretarse como un símbolo de advertencia al respecto.

Advertencias de electricidad
1.Utilízalo únicamente con una fuente de alimentación de 100-240v~, 50-60Hz.
2.Cuando el aparato está enchufado, no debe dejarse sin supervisión en ningún momento.
3.No utilices este aparato si el cable o el enchufe están dañados o si no funciona correctamente.
4.Si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, el producto debe desecharse y reciclarse.
5.Mantén el cable de alimentación alejado de superficies calientes.
No enrolles el cable de alimentación alrededor del aparato.
No dejes que el cable de alimentación cuelgue del cable de alimentación.
6. Desenchufa siempre el accesorio para extensiones de cabello inmediatamente después de usarlo.
7.No utilices un cable alargador con este aparato.
8.No utilices un inversor de voltaje ni un generador con este aparato.
9.Este accesorio para extensiones de cabello es un aparato eléctrico de clase **II**, pero debe conectarse siempre a una toma de tierra.
10.Para mayor seguridad, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el cuarto de baño. Pide asesoramiento a tu instalador.
11.Utiliza este aparato únicamente para uso previsto, tal y como se describe en este manual. No utilices accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
12.No utilices nunca este aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído, dañado o entrado en contacto con agua. Lleva el aparato a un centro especializado para su revisión y reparación. Si el cable está dañado, el producto debe desecharse y reciclarse.

Advertencias de superficies calientes
Las placas del accesorio para extensiones de cabello deben estar calientes para que el moldeado de cabello sea eficaz.
Para reducir el riesgo de quemaduras:
1.NUNCA toques las placas calientes.
2.Si no vas a moldearte el cabello, coloca siempre el accesorio para extensiones de cabello en una superficie plana resistente al calor, como una alfombrilla térmica para moldeadores.
3. Cuando hayas terminado, apaga siempre el accesorio para extensiones de cabello y desenchúfalo de la toma de corriente.

ESPAÑOL

4.Antes de guardar el accesorio para extensiones de cabello, espera a que se haya enfriado.
5. Cuando el accesorio para extensiones de cabello se haya enfriado, recoge el cable de alimentación de la misma forma en la que venía en el embalaje original. No enrolles el cable de alimentación alrededor del accesorio para extensiones de cabello, ya que puede tensar el cable y provocar su deterioro prematuro.

Descripción
Asegúrate de que el cabello esté completamente seco antes de usar el moldeador.
1. Enchufa el accesorio para extensiones de cabello a la corriente con el indicador de apagado.
2.Pulsa el botón de encendido/apagado para encenderlo. A continuación, puedes ajustar la temperatura en función de tus necesidades. La temperatura es de 200 °C.

Instrucciones de mantenimiento

Limpieza del moldeador
1.Desenchufa el accesorio para extensiones de cabello de la corriente.
2.Deja siempre que el accesorio para extensiones de cabello se enfríe antes de limpiarlo.
3.No sumerjas nunca el aparato en agua.
4.Limpia el exterior del moldeador con un paño húmedo.
No utilices productos abrasivos ni productos abrasivos ni corrosivos.

Almacenamiento
1.Deja siempre que el accesorio para extensiones de cabello se enfríe antes de guardarlo.
2.Cuando el accesorio para extensiones de cabello se haya enfriado, recoge el cable de alimentación de la misma forma en la que venía en el embalaje original. No enrolles el cable de alimentación alrededor del accesorio para extensiones de cabello, ya que puede tensar el cable y provocar su deterioro prematuro.

Problemas de funcionamiento
En el improbable caso de que tu producto no funcione correctamente, comprueba que el producto está encendido y que hay suministro. Para los enchufes de Reino Unido, asegúrate de que el fusible instalado esté intacto y funcione; si no es así, sustituyelo por un fusible estándar británico de la misma capacidad. En caso de duda o para obtener más información, contacta con un distribuidor autorizado o con el servicio profesional de atención al cliente.

Garantía del fabricante

Todos nuestros productos eléctricos se prueban uno por uno antes de salir de la fábrica. No obstante, en el improbable caso de que el producto presente defectos de fábrica o de materiales, a discreción del fabricante, repararemos o sustituiremos el producto sin coste alguno por otro idéntico o equivalente en un plazo de dos años a partir de la fecha original de compra.

Reciclaje y eliminación

Este accesorio para extensiones de cabello está clasificado como aparato eléctrico o electrónico, y no debe desecharse con otros residuos domésticos: lo comercializa al final de su vida útil. Cuando ya no utilices el producto, deséchalo de acuerdo con los procedimientos de reciclaje que estipulen las autoridades locales. Para obtener más información, contacta con tu autoridad local.

El accesorio para extensiones de cabello debe desecharse de acuerdo con la directiva RAEE (2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos), que garantiza que los productos se reciclen empleando los mejores métodos y prácticas posibles para minimizar cualquier posible daño al medioambiente. Para obtener más información, contacta con tu autoridad local o con el establecimiento donde adquiriste este producto.

SVENSKA

Värmetång för applicering av Keratin Extensions från Rapunzel of Sweden
Grattis och tack för att du väljer en värmetång från Rapunzel of Sweden. Innan du använder produkten ber vi dig läsa igenom bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.

1. Anslut värmetången och tryck på knappen till "I".
2. Vänta 1-2 minuter till temperaturen stigit till 200°C.
3. För att stänga av värmetången vrider du den röda knappen till "O".
4. Dra alltid ut kontakten direkt efter användning. Lämna aldrig värmetången obevakad.

Används endast på torrt hår, Läs igenom säkerhetsvarningarna i den bifogade garantin noga,

Värmetång L-611 kan användas av barn från 8 år och personer som har funktionsnedsättningar eller saknar erfarenhet eller kunskaper om de är under tillsyn eller har fått information om hur värmetången ska användas på ett säkert sätt och förstår riskerna som är involverade. Barn ska inte leka med värmetången. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn. Rengöring och användarunderhåll ska inte göras av barn utan tillsyn. Barn ska vara under tillsyn för att säkerställa att de inte leker med värmetången.

Varning elektricitet:
Som för de flesta elektriska apparater är elektriska delar strömförande även när de avstängda. För att minska risken för elstötar

1. Använd aldrig värmetången i badrummet, duschen, badkaret eller på annan plats där den kan komma i kontakt med vatten.
2. Placera inte värmetången så att den kan falla eller dras ner i ett badkar eller tvättfat.
3. Ta inte på apparaten om den har fallit i vattnet.
4. Spreja inte och applicera inte våta stylingprodukter på värmetången. Värmetången ska endast användas på torkt hår och inte på våt eller fuktigt hår.

5. Denna symbol ⚠ syftar på punkt 1-4 i ovanstående varningstext och ska betraktas som en varningssymbol för detta.

Varning elektricitet
1.Används endast med elstandard 100-240v~, 50-60Hz.
2.Värmetången skall aldrig lämnas obevakad när den är ansluten.
3.Använd aldrig värmetången om elsladden eller kontakten är skadad även om den fungerar felaktigt.
4.Om elsladden eller kontakten är skadad måste produkten skrotas och återvinnas.
5.Förvara elsladden på avstånd från uppvärmda ytor.
Vira inte elsladden runt värmetången.
Häng inte värmetången i elsladden.
6.Dra alltid ut kontakten direkt efter användning.
7.Använd inte förlängningssladd till den här värmetången.
8.Använd inte spänningsomvandlare eller generator till den här längen.
9.Din värmetång är en klass **II** apparat men den bör alltid anslutas till jordat uttag.
10.För ytterligare skydd, rekommenderas att en jordfelsbrytare med 30 mA märkströmsingångsström installeras i kretsen som matar badrummet. Rådfråga din installatör.
11.Använd endast värmetången för avsett bruk och som beskrivs i manualen. Använd inte delar som inte rekommenderas av tillverkaren.
12.Använd aldrig längen om elsladden eller kontakten är skadad även om den fungerar normalt, eller om tapsats, skadats eller tappats i vatten. Lämna in värmetången till servicecenter för undersökning och reparation. Om elsladden är skadad ska produkten skrotas och återvinnas.

Varning för hета ytor.
Värmetångens plattor är heta för effektiv styling.
För att minska risken för brännskador
1.RÖR ALDRIG vid de heta plattorna.
2.Om du inte stylar lägg alltid värmetången på en slät, värmetålig yta, t.ex. en värmematta.
3.Stäng alltid av värmetången när du stylat klart och dra kontakten.

SVENSKA

4.Vänta till värmetången har kallnat innan du stoppar undan den.
5.När värmetången har kallnat viker du ihop elsladden på samma sätt som när den levereades förpackningen.
Inte den inte runt handen eller runt värmetången eftersom det kan leda till skada på kretsen.

Användning

Se till att håret är helt torrt innan du använder plattången.
1.Anslut värmetången till elnätet med inställningen "off"
2.Tryck på on/off-knappen sedan kan du justera temperaturen efter dina önskemål. Temperaturen är 200 °C

Anvisningar om användarunderhåll

Rengöring av din värmetång
1.Dra ur kontakten till värmetången.
2.Låt alltid värmetången kallna innan du försöker rengöra den.
3.Sänk aldrig ner värmetången i vatten.
4.Torka av utsidan av värmetången med en fuktig trasa.
Använd inte starka rengöringsmedel eller frätande kemikalier.

Förvaring
1.Låt alltid värmetången kallna innan du stoppar undan den.
2.När värmetången har kallnat viker du ihop elsladden på samma sätt som när den levererades i förpackningen. Vira inte elsladden runt värmetången eftersom det kan sita på sladden och leda skador i förid.

Om produkten inte fungerar
Om din produkt, mot förmodan, inte fungerar som den ska, kontrollera att produkten och eltillförsyningen är påkopplade och att den har ström. For UK-kontakter, säkerställ att den installerade säkringen är intact och fungerar; om den inte gör det, byt ut den mot en lika klassad brittisk standard säkring. Vid tveksamheter eller för ytterligare råd kontakta auktoriserad återförsäljare eller kontakta kundtjänst för ytterligare råd.

Tillverkarens garanti

Alla våra elektriska produkter testas individuellt innan de lämnar fabriken. Om produkten, mot förmodan, är felaktig på grund av brister i tillverkning eller material kan vi efter eget godtycke, att reparera eller byta ut produkten kostnadsfritt mot en identisk eller likvärdig produkt inom två år från den ursprungliga köpdagen.

Återvinning och avfallshantering

Din värmetång är klassad som elektrisk eller elektronisk utrustning och får inte slängas med andra hushållsstoppar när den har tjänat ut. När du inte har någon användning för produkten längre ska du hantera den enligt den lokala myndighetens återvinningsregler. Kontakta lokal myndighet för mer information.

Din värmetång ska hanteras enligt WEEE-direktivet (Water Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som säkerställer att produkter återvinns enligt bästa tillgängliga metod för att minimera skador på miljön. Kontakta lokal myndighet eller butiken där du köpt produkten för mer information.

NORSK

Rapunzel of Sweden Varmetang for keratin-Extensions
Vellen Dank, takk for din valg av Rapunzel of Sweden varmetang for keratin-extensions. Leser Du det vedlagte produktet, vennligst ta deg tid til å lese bruksanvisningen nøye og oppbevare den til senere bruk.

1. Koble varmetangen til strømforsyningen og sett den i "off" -stilling
2. Vent 1 - 2 minutter til temperaturen når 200 °C
3. For å slå av apparatet, vrip på den røde knappen til "O".
4. Trekk alltid ut støpselet fra apparatet umiddelbart etter bruk. La aldri apparatet være uten tilsyn når det er slått på.

Må kun brukes til tørt hår.
Les sikkerhetsadvarslene i den vedlagte garantien nøye.

Hårforlengelsesverktøy L-611 kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med redusert fysiske sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har blitt gitt tilsyn eller opplæring i bruk av apparatet og forstår hvilke farer som er involvert. Barn må ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn med mindre de overvåkes av en voksen. Barn bør holdes under oppsyn, slik at de ikke leker med apparatet.

Advarsel: elektrisitet
Som med de fleste elektriske apparater, er de elektriske delene strømførende selv når det er slått av. For å redusere risikoen for elektrisk støt:

1. Bruk aldri apparatet på badet, i dusjen, i basseng, i badekaret eller andre steder der det kan komme i kontakt med vann.
2. Ikke plasser eller oppbevar apparatet på et sted der det kan falle ned eller trekkes ned i et badekar, et basseng eller en vask.
3. Ikke grøv å ta i apparatet hvis det har falt i vann.
4. Ikke spray eller bruk våte stylingprodukter direkte på apparatet. Dette apparatet må kun brukes på tørt hår, ikke på våt eller fuktig hår.

5. Symbolet ⚠ henviser til punktene 1-4 i ovenstående varsel og skal anses som et varselssymbol for dette.

Advarsel: elektrisitet
1.Må kun brukes med 100-240v~, 50-60Hz strømforsyning.
2.Apparatet bør aldri stå uten tilsyn når det er tilslått.
3.Bruk aldri apparatet hvis det har en skadet strømledning eller støpsel, eller hvis det ikke fungerer som det skal.
4.Hvis strømledningen eller støpselet er skadet, må produktet kasseres og resirkuleres.
5.Hold strømledningen unna varme overflater.
Strømledningen skal ikke vikles rundt apparatet.
Ikke hang apparatet opp i strømledningen.
6. Trekk alltid ut apparatet fra strømledningen umiddelbart etter bruk.
7.Ikke bruk apparatet sammen med en skøytelengde.
8.Ikke bruk en spenningsomformer eller generator sammen med dette apparatet.
9.Dette apparatet er et elektrisk apparat i klasse **II** og skal alltid kobles til jord.
10.For ekstra beskyttelse anbefales det å installere en jordfeilbryter med en nominell driftsstrøm på ikke over 30 mA i den elektriske kretsen som forsyner badet med strøm. Spør en elektriker om råd.
11.Dette apparatet skal kun brukes til den tiltenkte bruken som er beskrevet i denne bruksanvisningen.
Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten.
12.Bruk aldri apparatet hvis ledningen eller støpselet er skadet, hvis det ikke fungerer som det skal, eller hvis det har blitt tapt, skadet eller har blitt tapt i vann. Returnér apparatet til et servicesenter for å få apparatet undersøkt eller reparert. Hvis selve ledningen er skadet, skal produktet kasseres og resirkuleres.

Advarsel: varme overflater
Platene på apparatet er varme for å sikre effektiv styling.
For å redusere risikoen for brannskader
1.Berør ALDRIG de varme platene.
2.Når du ikke bruker apparatet, må du legge det på en flat, varmebestandig overflate, for eksempel en varmemåtte som er beregnet til slik bruk.
3.Når du er ferdig, må du alltid slå av apparatet og koble det fra strømforsyningen.
4.Vent til apparatet er avkjølt, før du legger det bort.
5.Når apparatet er avkjølt, foldes du strømledningen slik den lå da du pakket opp apparatet første gang. Ledningen skal ikke vikles rundt hånden eller rundt apparatet, da kan den bli skadet.

NORSK

Drift
Kontroller at håret er helt tørt før du bruker apparatet.
1. Koble apparatet til strømforsyningen med "off" -stilling
2. Trykk på på/av-brytern for å slå på. Nå kan du justere temperaturen i henhold til dine behov. Temperaturen er 200 °C

Instruksjoner for vedlikehold

Rengjøre apparatet
1. Trekk støpselet på apparatet ut av stikkontakten.
2. La apparatet bli kaldt før du rengjør det.
3. Ikke dypp apparatet i vann.
4. Tørk av utsiden med en fuktig klut.
Ikke bruk sterke eller skurende rengjøringsmidler eller etsende produkter.

Oppbevaring
1. La alltid apparatet bli kaldt før du legger det bort.
2. Når apparatet er avkjølt, pakk ledningen på samme måte som den ble du pakket opp apparatet første gang. Strømledningen skal ikke vikles rundt apparatet. Det kan belaste ledningen og skade den.

Driftsfeil
Hvis apparatet mot formodning ikke fungerer som det skal, må du sjekke at produktet og strømforsyningen er slått på, og at strøm er tilgjengelig. For britiske støpsler må du sørge for at den monterte sikringen er intakt og fungerer. Skift den med en identisk klassifisert britisk standardsikring ved behov. Hvis du er i tvil eller ønsker ytterligere råd, ta kontakt med en godkjent distributør eller kontakt profesjonell kundeservice for ytterligere råd.

Produsentens garanti

Alle våre elektriske produkter testes individuelt før de forlater fabrikken. Men hvis produktet mot formodning viser seg å være defekt på grunn av feil utførelse eller materialer, vil vi, etter eget skjønn, reparere eller erstatte produktet uten kostnad med et identisk eller tilsvarende produkt innen to år fra den opprinnelige kjøpsdatoen.

Resirkulering og avhending

Produktet er klassifisert som elektrisk eller elektronisk utstyr og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall når den ikke lenger skal brukes. Når du ikke har lenger bruk for produktet, må du avhende det i henhold til lokale retningslinjer. Kontakt kommunen der du bor for mer informasjon.

Produktet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet (Water Electrical and Electronic Equipment 2002/96/EC) som sikrer at produkter resirkuleres ved å bruke de beste tilgjengelige metodene og praksisene for å minimere potensielt skade på miljøet. Kontakt kommunen der du bor eller forhandleren der du kjøpte produktet for mer informasjon.

SUOMI

Rapunzel of Sweden kiinnitysohjelmalle (connector) L-611 keratiinikiinnitys
Tilt ljäkke og tæk, fordi du har valgt Rapunzel of Sweden varmetang (connector). Far du taget produktet i brug, så læs den følgende brugsanvisning grundigt og gem den til senere brug.

1.Yhdistä laite pistorasiaan ja paina punainen painike "I" asentoon.
2. Odota 1-2 minuutia, kunnes lämpötila on 200 °C.
3.Katkaise sähköteho ottamalla punainen painike "O" -asentoon.
4.Irrota laite pistorasiasta aina välittömästi käytön jälkeen. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa.

Käytä vain kuiviin hiuksiin.
Pyydämme tutustumaan liitteenä olevassa takuussa mainittuihin turvallisuuteen liittyviin varoituksiin huolellisesti.

Hiustenpidennysyhdistäjä L-611 voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joita puutteu kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu ohjeet siitä miten laitetta käytetään turvallisesti ja ymmärrä heitä koskevat vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset saavat puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman valvontaa. Lapsia on valvottava, jotta heidän ei anneta leikata laitteella.

Sähkö koskeva varoitus:
Kuten useimpien sähköälaitteiden kanssa, sähköiset osat ovat jännitteisä myös silloin, kun virta on katkaistu. Sähköiskun riskin välttämiseksi

1. Älä koskaan käytä hiustenpidennysyhdistäjää kylpyhuoneessa, suihkussa, pesuallassa, kylpyammeessa tai muussa paikassa, missä se saattaa joutua kosketuksiin veden kanssa.
2. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa joutuisi kaatumaan tai vetämä kylpyammeeseen, lavuaariin tai altaaseen. Älä myöskään säilytä sitä kyseisissä paikoissa.
3. Älä pyri tavoittamaan laitetta, jos yrittyisit hyväksyttyyn jälleenmyyjään tai ammattimaiseen asiakaspalveluun saadaksesi lisäneuvoja.

Valmistajan takuu
Kaikki sähkötuotteemme testataan yksittäin ennen kuin ne lähetetään tehtaalta. Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, että tuotteessa on viallisesta valmistuksesta tai materiaaleista johtuva vikoja, korjaamme tai vaihdamme tuotteen omin harkinnamme mukaan vastaavalla tai samanlaisella tai vastaavalla tuotteella kahden vuoden sisään alkuperäisestä ostopäivästä.

Kierrättäminen ja hävittäminen
Hiustenpidennysyhdistäjä luokitellaan sähkö- tai elektroniikkalaitteeksi, eikä sitä saa siksi hävittää muiden kotitalousjätteiden tai kaupan jätteen kera sen käyttöön päädyttyä. Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se paikallisen viranomaisen kierrätysmenettelyjen mukaisesti. Lisätietoa saat oltaasa yhteyttä paikallisen viranomaisen.

Hiustenpidennysyhdistäjä tulee hävittää sähkö- ja elektroniikkalaitteromua koskevan WEEE-direktiivin (2002/96/EY) mukaisesti. Tämä takaa, että tuotteen kierrätetty parhaiden käytettävissä oleven menetelmien ja käytäntöjen mukaisesti, jotta mahdolliset haitat ympäristölle voidaan pitää mahdollisimman pieninä. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä paikalliseen viranomaiseen tai jälleenmyyjän, jota ostit tuotteen.

SUOMI

5. Kun hiustenpidennysyhdistäjä on jäähtynyt, taittele virtajohto samalla tavalla kuin se oli taitettu toimitettaessa. Älä kierro virtajohtoa käkesi tai hiustenpidennysyhdistäjän rungon ympärille, koska se saattaa aiheuttaa virtajohdon ennenaikaisen vikaantumisen.

Käyttö
Varmista, että hiukset ovat täysin kuivat ennen hiustenmuotoilulaitteen käyttöä.
1.Kytke hiustenpidennysyhdistäjä virtalähteeseen siten, että näkyvillä on asento "off" -tilassa
2.Paina virtakytkintä kytkeäksesi laitteen päälle ja aseta sen jälkeen lämpötila omien tarpeidesi mukaan. Lämpötila on 200 °C

Käyttäjän suorittamia huoltotoimia koskevat ohjeet

Hiustenmuotoilulaitteen puhdistus
1.Kytke hiustenpidennysyhdistäjä virtalähteestä irti.
2.Anna hiustenpidennysyhdistäjän aina jäähtyä ennen kuin pyrit puhdistamaan sen.
3.Älä koskaan upota laitetta veteen.
4.Pyyhi laite pistorasiasta aina valittömästi käytön jälkeen. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa. Näin voit ehkäistä sen kuivettumisen ja syttymisen.
5.Pyyhi laitteen ulkopuoli kuumilla pinnoilla.
Älä käytä virtapistoja laitteen pinnalla.
Älä riskuta hiuspidennysylaitetta sen virtapistoista.
6.Irrota hiustenpidennysylaite pistorasiasta valittömästi käytön jälkeen.
7.Älä käytä jatkojohtoa tämän laitteen kanssa.
8.Älä käytä vaihtosuuntaajaa tai generaattoria tämän laitteen kanssa